



SKÖTSELANVISNINGAR FÖR DISKBÄNKAR OCH ANDRA SANITETSPRODUKTER I ROSTFRITT STÅL.

Innan du börjar använda produkten

De flesta av produkterna levereras helt eller delvis täckta med en plastfolie. Folien skyddar under transporten. Efter installationen skall den tas bort innan produkten tas i bruk.

Skötselanvisning

Diskbänkarna bör alltid torkas av efter användning. Använd diskmedel och rent vatten. Skölj noga och torka. Låt inte vatten eller andra vätskor torka in på rostfritt stål. Då undviker man att det bildas en grå beläggning på ytan.

Även om rostfritt stål tål hård behandling kan det lätt bli repor av vassa föremål. När produkten är ny kan dessa repor synas, men efter en tids användning utjämnas dessa utan att ytan mister glansen.

Använd *aldrig skurpulver eller stålull* på rostfritt stål. Förutom att det repar ytan lämnar stålull små partiklar på ytan som kan utveckla rostfläckar som efter en tid kan bli rostangrepp.

Missfärgning

Om det uppstår fläckar på en rostfri yta kommer dessa från lort i vattnet eller rester från vätskor som använts vid matlagningen. Detta undviks genom att hålla produkten ren, som beskrivits tidigare. Skulle fläckar ändå bli kvar kan dessa avlägsnas med speciella polermedel för rostfritt stål eller med ett lätt rengöringsmedel typ Vim. Matta partier på den rostfria ytan kan bli blanka igen om man polerar med krita på en mjuk trasa.

Detta skall undvikas

Klorlösningar får inte vara i kontakt med ytan en längre tid. Silverputsmedel ger fläckar som inte kan avlägsnas. Vanliga matvaror innehåller syror eller andra ämnen som angriper rostfritt stål, t ex juicer, salt, senap, majonäs m fl. Torka snabbt av rester från dessa produkter.